



CL3000i&5000i/U/W 20-70 E



8738894234.aa.RO

 **BOSCH**



[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/ποτοθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusti omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasejalan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevétele mellett.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის
ინსტალაცია/მონტაჟიუნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვეული კვალიფიცირი პერსონალს მიერ, მოქმედი განაწილების დაცვით.**[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos**

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamies šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šiemis darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitev/montažo

Instalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmaları yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的最重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجهيز

يجب أن يتم التركيب/التجهيز من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاز


نصب/مونتاز باید توسط فردی حرفة ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerine yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

CL3000i 26 E	7 733 701 565	5
CL3000i 35 E	7 733 701 567	7
CL3000i 53 E	7 733 701 569	9
CL3000i 70 E	7 733 701 571	11
CL3000iU W 20E	7 733 701 997	13
CL3000iU W 26 E	7 733 701 564	15
CL3000iU W 35 E	7 733 701 566	17
CL3000iU W 53 E	7 733 701 568	19
CL3000iU W 70 E	7 733 701 570	21
CL5000i 26 E	7 733 701 573	23
CL5000i 35 E	7 733 701 575	25
CL5000iU W 26 E	7 733 701 572	27
CL5000iU W 35 E	7 733 701 574	29


Liste des pièces de rechange



6721903761.aa.RO

Dénomination	Numéro de commande	CL3000i 26 E	Remarques											
1 Condenseur	7 733 700 149	■												
2 Carter	7 733 700 150	■												
3 Panneau latéral droite	7 733 700 151	■												
4 Poignée	8 750 501 573	■												
5 collecteur	7 739 832 371	■												
6 Panneau avant	8 750 501 630	■												
7 Grille d'air	8 750 501 566	■												
8 Panneau avant	8 750 501 627	■												
9 Couvercle	7 733 700 155	■												
10 Ventilateur	7 733 700 156	■												
11 Moteur du ventilateur	7 733 700 157	■												
12 Support Motor	7 733 700 158	■												
13 Support gauche	7 733 700 159	■												
14 Panneau latéral	7 733 700 160	■												
15 Borne de raccordement	7 739 832 394	■												
16 Carte de ligne	7 739 832 393	■												
17 Vanne à 4 voies module	8 750 501 488	■												
18 soupape gaz 3/8"	7 739 832 382	■												
19 Vanne à 4 voies	7 739 832 383	■												
20 Plaque du montage pour le raccordement	7 739 832 384	■												
21 Silencieux	7 733 700 162	■												
22 Soupape (compl)	8 750 501 641	■												
23 Soupape	7 739 832 386	■												
24 Capillaire	8 750 501 580	■												
25 Compresseur	7 733 700 165	■												
26 écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■												
26 écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■												
27 Appareil de régulation	8 750 501 610	■												
28 Support	7 733 700 167	■												
29 Carter	7 733 700 169	■												
30 Tôle de protection	7 733 700 170	■												
31 Sonde	7 733 700 091	■												
32 Câble	7 733 700 171	■												


Liste des pièces de rechange



6721903763.aa.RO

Dénomination	Numéro de commande	CL3000i 35 E	Remarques											
1 Condenseur	7 733 700 149	■												
2 Carter	7 733 700 150	■												
3 Panneau latéral droite	7 733 700 151	■												
4 Poignée	8 750 501 573	■												
5 collecteur	7 739 832 371	■												
6 Panneau avant	8 750 501 630	■												
7 Grille d'air	8 750 501 566	■												
8 Panneau avant	8 750 501 627	■												
9 Couvercle	7 733 700 155	■												
10 Ventilateur	7 733 700 156	■												
11 Moteur du ventilateur	7 733 700 157	■												
12 Support Motor	7 733 700 158	■												
13 Support gauche	7 733 700 159	■												
14 Panneau latéral	7 733 700 160	■												
15 Borne de raccordement	7 739 832 394	■												
16 Carte de ligne	7 739 832 393	■												
17 Vanne à 4 voies module	8 750 501 488	■												
18 soupape gaz 3/8"	7 739 832 382	■												
19 Vanne à 4 voies	7 739 832 383	■												
20 Plaque du montage pour le raccordement	7 739 832 384	■												
21 Silencieux	7 733 700 162	■												
22 Soupape (compl)	8 750 501 641	■												
23 Soupape	7 739 832 386	■												
24 Capillaire	8 750 501 580	■												
25 Compresseur	7 733 700 165	■												
26 écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■												
26 écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■												
27 Appareil de régulation	8 750 501 611	■												
28 Support	7 733 700 167	■												
29 Carter	7 733 700 169	■												
30 Tôle de protection	7 733 700 170	■												
31 Sonde	7 733 700 091	■												
32 Câble	7 733 700 171	■												


Liste des pièces de rechange



6721903765.aa.RO

Dénomination	Numéro de commande	CL3000i 53 E	Remarques											
1 Panneau avant	8 750 501 631	■												
2 Grille d'air	8 750 501 567	■												
3 Panneau avant	8 750 501 628	■												
4 Ventilateur	8 750 501 570	■												
5 Moteur	8 750 501 578	■												
6 Support	8 750 501 671	■												
7 Condenseur	8 750 501 593	■												
8 Grille D'Air	8 750 501 637	■												
9 Couvercle	8 750 501 677	■												
10 Panneau latéral	8 750 501 662	■												
11 Panneau latéral droite	8 750 501 667	■												
12 collecteur	7 739 832 371	■												
13 Poignée	8 750 501 573	■												
14 Borne de raccordement	7 739 832 394	■												
15 Socle	8 750 501 589	■												
16 Compresseur	8 733 500 693	■												
17 Vanne à 4 voies module	8 750 501 563	■												
18 soupape gaz 1/2"	7 739 832 536	■												
19 Vanne à 4 voies	8 750 501 561	■												
20 Plaque De Soupape	8 750 501 680	■												
21 Soupape (compl)	8 750 501 642	■												
22 Soupape	7 739 832 386	■												
23 écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■												
23 écrou TLM-C03 1/2"	7 739 832 398	■												
24 Sonde	7 733 700 091	■												
25 Carte de ligne	7 739 832 393	■												
26 Appareil de régulation	8 750 501 612	■												
27 Support	7 733 700 167	■												
28 Tôle de protection	7 733 700 170	■												
29 Carter	7 733 700 169	■												
30 Câble	7 733 700 171	■												

Liste des pièces de rechange




6721903767.ab.RO

Dénomination	Numéro de commande	CL3000170 E	Remarques
1 Panneau avant	8 750 501 629	■	
2 Grille d'air	8 750 501 568	■	
3 Ventilateur	8 750 501 571	■	
4 Moteur	8 750 501 579	■	
5 Support	8 750 501 672	■	
6 Condenseur	8 750 501 594	■	
7 Grille D'Air	8 750 501 638	■	
8 Couvercle	8 750 501 678	■	
9 Panneau latéral	8 750 501 664	■	
10 Panneau latéral droite	8 750 501 668	■	
11 collecteur	7 739 832 371	■	
12 Poignée	8 750 501 573	■	
14 Socle	8 750 501 590	■	
15 Compresseur	8 750 501 159	■	
16 Vanne à 4 voies module	8 750 501 564	■	
17 soupape gaz	8 750 501 632	■	
18 Vanne à 4 voies	7 739 832 437	■	
19 Plaque De Soupape	8 750 501 680	■	
20 Silencieux	8 750 501 652	■	
21 Soupape (compl)	8 750 501 643	■	
22 Soupape	7 733 700 209	■	
23 Soupape	8 750 501 675	■	
23 Soupape	8 750 501 676	■	
24 Radiateur	7 739 832 766	■	
25 Cadre de montage	7 739 832 767	■	
26 écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■	
26 écrou TLM-D04 5/8"	7 739 832 418	■	
27 Capteur combiné	8 750 501 592	■	
28 Carte de ligne	8 750 501 674	■	
29 Appareil de régulation	8 750 501 613	■	
30 Couvercle (Unité de contrôle)	7 739 832 734	■	
32 Câble	7 733 700 171	■	
Borne de raccordement	7 739 832 394	■	

GL 2000: 70 E

3322301571

Liste des pièces de rechange



6721905082.aa.RO

GI 3000iLW 20E


7733701997

Dénomination	Numéro de commande	CL3000U W 20E	Remarques
1 Panneau avant	8 750 501 654	■	
2 Filtre	7 739 832 473	■	
3 Affichage	8 750 501 604	■	
4 Circuit imprimé Display	8 750 502 566	■	
5 Revêtement	8 750 501 598	■	
6 cadre-support	8 750 501 658	■	
7 Revêtement	7 739 832 478	■	
8 Revêtement droite	7 739 832 479	■	
9 Revêtement	8 750 501 596	■	
10 Chicane	8 750 501 635	■	
11 Vaporiseur	7 733 700 136	■	
12 Revêtement gauche	7 739 832 482	■	
13 Moteur	7 739 832 343	■	
14 Palier-coussinet Carter	7 739 832 344	■	
15 Palier-coussinet	8 750 502 229	■	
16 Cross rotor de flux	7 739 832 483	■	
17 Carter	8 750 501 582	■	
18 le tuyau de vidange	7 739 832 497	■	
19 Moteur	7 739 832 349	■	
20 Revêtement	7 739 832 485	■	
21 Revêtement gauche	7 739 832 486	■	
22 Support	8 750 501 607	■	
23 Axe	7 739 835 004	■	
24 Couvercle	7 739 832 487	■	
25 Support	7 739 832 488	■	
26 Contrôle	8 750 502 502	■	
27 Revêtement	8 750 501 600	■	
28 Circuit imprimé principal	8 750 502 503	■	
29 Sonde de température ambiante	8 750 501 485	■	
30 Sonde de température	8 750 501 484	■	
31 Borne de raccordement	8 750 500 110	■	
32 Télécommande	8 750 501 666	■	
33 Scellé	7 739 832 361	■	
34 le tuyau de vidange	7 739 832 362	■	
35 Filtre	7 739 832 363	■	
36 Filtre	8 733 500 276	■	
37 Support Commande à distance	8 750 501 605	■	
38 écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■	
39 écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■	

GL 2000iLW 20E

3322301003


Liste des pièces de rechange



6721903760.aa.RO

Dénomination	Numéro de commande	CL3000U W 26 E	Remarques
1 Panneau avant	8 750 501 654	■	
2 Filtre	7 739 832 473	■	
3 Affichage	8 750 501 604	■	
4 Circuit imprimé Display	8 750 501 603	■	
5 Revêtement	8 750 501 598	■	
6 cadre-support	8 750 501 658	■	
7 Revêtement	7 739 832 478	■	
8 Revêtement droite	7 739 832 479	■	
9 Revêtement	8 750 501 596	■	
10 Chicane	8 750 501 635	■	
11 Vaporiseur	7 733 700 136	■	
12 Revêtement	8 750 501 625	■	
13 Moteur	7 739 832 343	■	
14 Palier-coussinet	7 739 832 345	■	
15 Cross rotor de flux	7 739 832 483	■	
16 Carter	8 750 501 581	■	
17 Carter	8 750 501 582	■	
18 Moteur	7 739 832 349	■	
19 Revêtement	7 739 832 485	■	
20 Revêtement gauche	7 739 832 486	■	
21 Support	8 750 501 607	■	
22 le tuyau de vidange	7 739 832 497	■	
23 Palier-coussinet Carter	7 739 832 344	■	
24 Couvercle	7 739 832 487	■	
25 Support	7 739 832 488	■	
26 Appareil de régulation	8 750 501 616	■	
27 Revêtement	8 750 501 600	■	
28 Carter	8 750 501 608	■	
29 Carte circuit imprimé	8 750 501 646	■	
30 Sonde de température ambiante	8 750 501 485	■	
31 Sonde de température	8 750 501 484	■	
32 Borne de raccordement	8 750 500 110	■	
33 Télécommande	8 750 501 666	■	
34 Scellé	7 739 832 361	■	
35 le tuyau de vidange	7 739 832 362	■	
36 Filtre	7 739 832 363	■	
37 écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■	
37 écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■	
Support Commande à distance	8 750 501 605	■	


Liste des pièces de rechange



6721903762.aa.RO

Dénomination	Numéro de commande	CL3000iU W 35 E	Remarques											
1 Panneau avant	8 750 501 655	■												
2 Filtre	7 739 832 499	■												
3 Affichage	8 750 501 604	■												
4 Circuit imprimé Display	8 750 501 603	■												
5 Revêtement	8 750 501 598	■												
6 cadre-support	8 750 501 659	■												
7 Revêtement	7 739 832 501	■												
8 Revêtement	8 750 501 596	■												
9 Chicane	8 750 501 636	■												
10 Vaporiseur	8 750 501 622	■												
11 Revêtement	8 750 501 626	■												
12 Moteur	8 750 501 576	■												
13 Palier-coussinet	7 739 832 345	■												
14 Ventilateur	8 750 501 602	■												
15 Carter	8 750 501 583	■												
16 Carter	8 750 501 584	■												
17 Moteur	7 739 832 349	■												
18 Revêtement	8 750 501 681	■												
19 Revêtement	8 750 501 569	■												
20 le tuyau de vidange	7 739 832 497	■												
21 Palier-coussinet Carter	7 739 832 344	■												
22 Couvercle	7 739 832 487	■												
23 Support	7 739 832 488	■												
24 Appareil de régulation	8 750 501 617	■												
25 Revêtement	8 750 501 600	■												
26 Carter	8 750 501 608	■												
27 Carte circuit imprimé	8 750 501 647	■												
28 Sonde de température ambiante	8 750 501 485	■												
29 Sonde de température	8 750 501 484	■												
30 Borne de raccordement	8 750 500 110	■												
31 Télécommande	8 750 501 666	■												
32 SCELLÉ	7 739 832 361	■												
33 le tuyau de vidange	7 739 832 362	■												
34 Filtre	7 739 832 363	■												
35 écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■												
35 écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■												
Support Commande à distance	8 750 501 605	■												

Liste des pièces de rechange




6721903764.aa.RO

Dénomination	Numéro de commande	CL3000UW 53 E	Remarques
1 Panneau avant	8 750 501 656	■	
2 Filtre	7 739 832 511	■	
3 Affichage	8 750 501 604	■	
4 Circuit imprimé Display	8 750 501 603	■	
5 Revêtement	8 750 501 598	■	
6 cadre-support	8 750 501 660	■	
7 Capuchon	7 739 835 129	■	
8 Revêtement droite	7 739 832 515	■	
9 Revêtement	8 750 501 596	■	
10 Chicane	8 750 501 633	■	
11 Évaporateur	8 750 501 623	■	
12 Moteur du ventilateur Revêtement	7 739 832 518	■	
13 Moteur	7 739 832 401	■	
14 Palier-coussinet	7 739 832 345	■	
15 Ventilateur	7 739 832 519	■	
16 Carter	8 750 501 585	■	
17 Carter	8 750 501 586	■	
18 Moteur	7 739 832 521	■	
19 persienne	7 739 832 522	■	
20 Revêtement gauche	7 739 832 523	■	
21 Support	8 750 501 607	■	
22 le tuyau de vidange	7 739 832 497	■	
23 Palier-coussinet Carter	7 739 832 344	■	
24 Couvercle	7 739 832 524	■	
25 Support	7 739 832 525	■	
26 Appareil de régulation	8 750 501 618	■	
27 Revêtement	8 750 501 600	■	
28 Carter	8 750 501 608	■	
29 Carte circuit imprimé	8 750 501 648	■	
30 Sonde de température ambiante	8 750 501 485	■	
31 Sonde de température	8 750 501 484	■	
32 Borne de raccordement	8 750 500 110	■	
33 Télécommande	8 750 501 666	■	
34 Scellé	7 739 832 361	■	
35 le tuyau de vidange	7 739 832 362	■	
36 Filtre	7 739 832 363	■	
37 écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■	
37 écrou TLM-C03 1/2"	7 739 832 398	■	
Support Commande à distance	8 750 501 605	■	

GL 2000:UW.F2.F

3322301569


Liste des pièces de rechange



6721903766.aa.RO

Dénomination	Numéro de commande	CL3000iU W 70 E	Remarques											
1 Panneau avant	8 750 501 657	■												
2 Filtre à air	7 739 832 543	■												
3 Affichage	8 750 501 604	■												
4 Circuit imprimé Display	8 750 501 603	■												
5 Revêtement	8 750 501 599	■												
6 cadre-support	8 750 501 661	■												
7 Capuchon	7 739 835 129	■												
8 Revêtement droite	7 739 832 546	■												
10 Chicane	8 750 501 634	■												
11 Évaporateur	8 750 501 624	■												
12 Moteur du ventilateur Revêtement	7 739 832 549	■												
13 Moteur	8 750 501 577	■												
14 Palier-coussinet	7 739 832 345	■												
15 Ventilateur	7 739 832 550	■												
16 Carter	8 750 501 587	■												
17 Carter	8 750 501 588	■												
18 Moteur	7 739 832 552	■												
19 persienne	7 739 832 553	■												
20 Revêtement gauche	7 739 832 554	■												
21 le tuyau de vidange	7 739 832 497	■												
22 Palier-coussinet Carter	7 739 832 344	■												
23 Couvercle	7 739 832 555	■												
24 Support	7 739 832 525	■												
25 Appareil de régulation	8 750 501 619	■												
26 Carter	8 750 501 609	■												
27 Carte circuit imprimé	8 750 501 649	■												
28 Sonde de température ambiante	8 750 501 670	■												
29 Sonde de température	8 750 501 665	■												
30 Borne de raccordement	8 750 500 110	■												
31 Revêtement	8 750 501 601	■												
32 Télécommande	8 750 501 666	■												
33 SCELLÉ	7 739 832 361	■												
34 le tuyau de vidange	7 739 832 362	■												
35 Filtre	7 739 832 363	■												
36 écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■												
36 écrou TLM-D04 5/8"	7 739 832 418	■												
Revêtement	8 750 501 597	■												
Support Commande à distance	8 750 501 605	■												


Liste des pièces de rechange



6721903769.aa.RO

Dénomination	Numéro de commande	CL5000i 26 E	Remarques											
1 Panneau avant compl.	8 750 501 738	■												
2 Grille d'air	8 750 501 567	■												
3 Panneau avant	8 750 501 739	■												
4 Ventilateur	8 750 501 572	■												
5 Moteur	8 750 501 578	■												
6 Support	8 750 501 673	■												
7 Condenseur	8 750 501 595	■												
8 Grille D'Air	8 750 501 639	■												
9 Couvercle	8 750 501 679	■												
10 Panneau latéral	8 750 501 663	■												
11 Panneau latéral droite	8 750 501 669	■												
12 collecteur	7 739 832 371	■												
13 Poignée	8 750 501 573	■												
14 Borne de raccordement	7 739 832 394	■												
15 Socle	8 750 501 591	■												
16 Compresseur	7 739 835 075	■												
17 Vanne à 4 voies module	8 750 501 565	■												
18 soupape gaz 3/8"	7 739 832 382	■												
19 Vanne à 4 voies	8 750 501 562	■												
20 Plaque De Soupape	8 750 501 680	■												
21 Silencieux	8 750 501 653	■												
22 Soupape (compl)	8 750 501 644	■												
23 Soupape	8 750 501 640	■												
24 écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■												
24 écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■												
25 Sonde	7 733 700 091	■												
26 Carte de ligne	7 739 832 393	■												
27 Appareil de régulation	8 750 501 614	■												
28 Support	7 733 700 167	■												
29 Tôle de protection	7 733 700 170	■												
30 Carter	7 733 700 169	■												
31 Câble	7 733 700 171	■												


Liste des pièces de rechange



6721903771.aa.RO

Dénomination	Numéro de commande	CL5000i 35 E	Remarques											
1 Panneau avant compl.	8 750 501 738	■												
2 Grille d'air	8 750 501 567	■												
3 Panneau avant	8 750 501 739	■												
4 Ventilateur	8 750 501 572	■												
5 Moteur	8 750 501 578	■												
6 Support	8 750 501 673	■												
7 Condenseur	8 750 501 595	■												
8 Grille D'Air	8 750 501 639	■												
9 Couvercle	8 750 501 679	■												
10 Panneau latéral	8 750 501 663	■												
11 Panneau latéral droite	8 750 501 669	■												
12 collecteur	7 739 832 371	■												
13 Poignée	8 750 501 573	■												
14 Borne de raccordement	7 739 832 394	■												
15 Socle	8 750 501 591	■												
16 Compresseur	7 739 835 075	■												
17 Vanne à 4 voies module	8 750 501 565	■												
18 soupape gaz 3/8"	7 739 832 382	■												
19 Vanne à 4 voies	8 750 501 562	■												
20 Plaque De Soupape	8 750 501 680	■												
21 Silencieux	8 750 501 653	■												
22 Soupape (compl)	8 750 501 645	■												
23 Soupape	7 739 832 386	■												
24 Soupape De Détection Electrique	7 739 833 273	■												
25 écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■												
25 écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■												
26 Sonde	7 733 700 091	■												
27 Carte de ligne	7 739 832 393	■												
28 Appareil de régulation	8 750 501 615	■												
29 Support	7 733 700 167	■												
30 Tôle de protection	7 733 700 170	■												
31 Carter	7 733 700 169	■												
32 Câble	7 733 700 171	■												


Liste des pièces de rechange



6721903768.aa.RO

Désignation	Numéro de commande	CL5000U W 26 E	Remarques
1 Panneau avant	8 750 501 574	■	
2 Filtre	7 739 832 499	■	
3 Affichage	8 750 501 604	■	
4 Circuit imprimé Display	8 750 501 603	■	
5 Revêtement	8 750 501 598	■	
6 cadre-support	8 750 501 659	■	
7 Revêtement	7 739 832 501	■	
8 Revêtement	8 750 501 596	■	
9 Chicane	8 750 501 636	■	
10 Vaporiseur	8 750 501 622	■	
11 Revêtement	8 750 501 626	■	
12 Moteur	8 750 501 576	■	
13 Palier-coussinet	7 739 832 345	■	
14 Ventilateur	8 750 501 602	■	
15 Carter	8 750 501 583	■	
16 Carter	8 750 501 584	■	
17 Moteur	7 739 832 349	■	
18 Revêtement	8 750 501 681	■	
19 Revêtement	8 750 501 569	■	
20 le tuyau de vidange	7 739 832 497	■	
21 Palier-coussinet Carter	7 739 832 344	■	
22 Couvercle	7 739 832 487	■	
23 Support	7 739 832 488	■	
24 Appareil de régulation	8 750 501 620	■	
25 Revêtement	8 750 501 600	■	
26 Carter	8 750 501 608	■	
27 Carte circuit imprimé	8 750 501 650	■	
28 Sonde de température ambiante	8 750 501 485	■	
29 Sonde de température	8 750 501 484	■	
30 Borne de raccordement	8 750 500 110	■	
31 Commande à distance	8 750 501 575	■	
32 Scellé	7 739 832 361	■	
33 le tuyau de vidange	7 739 832 362	■	
34 Filtre	8 733 500 265	■	
35 écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■	
35 écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■	
Support Commande à distance	8 750 501 605	■	

Liste des pièces de rechange



6721903770.aa.RO

Dénomination		Numéro de commande	CL5000UW35E	Remarques	
1	Panneau avant	8 750 501 574	■		
2	Filtre	7 739 832 499	■		
3	Affichage	8 750 501 604	■		
4	Circuit imprimé Display	8 750 501 603	■		
5	Revêtement	8 750 501 598	■		
6	cadre-support	8 750 501 659	■		
7	Revêtement	7 739 832 501	■		
8	Revêtement	8 750 501 596	■		
9	Chicane	8 750 501 636	■		
10	Vaporiseur	8 750 501 622	■		
11	Revêtement	8 750 501 626	■		
12	Moteur	8 750 501 576	■		
13	Palier-coussinet	7 739 832 345	■		
14	Ventilateur	8 750 501 602	■		
15	Carter	8 750 501 583	■		
16	Carter	8 750 501 584	■		
17	Moteur	7 739 832 349	■		
18	Revêtement	8 750 501 681	■		
19	Revêtement	8 750 501 569	■		
20	le tuyau de vidange	7 739 832 497	■		
21	Palier-coussinet Carter	7 739 832 344	■		
22	Couvercle	7 739 832 487	■		
23	Support	7 739 832 488	■		
24	Appareil de régulation	8 750 501 621	■		
25	Revêtement	8 750 501 600	■		
26	Carter	8 750 501 608	■		
27	Carte circuit imprimé	8 750 501 651	■		
28	Sonde de température ambiante	8 750 501 485	■		
29	Sonde de température	8 750 501 484	■		
30	Borne de raccordement	8 750 500 110	■		
31	Commande à distance	8 750 501 575	■		
32	Scellé	7 739 832 361	■		
33	le tuyau de vidange	7 739 832 362	■		
34	Filtre	8 733 500 265	■		
35	écrou TLM-A01 3/8"	7 739 832 338	■		
35	écrou TLM-B02 1/4"	7 739 832 339	■		
	Support Commande à distance	8 750 501 605	■		

GL5000ULW 25 E

3322301574



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany